



PHILIPS SERVICE

Fernbedienungsregler für Fernsehempfänger


Fernbedienung KR 357 54

Vorgesehen für die Gerätetypen:

TD 1422 A, TD 1720 A, TD 1727 A, TD 1728 A, 17 TD 111A, 17 CD 112 A
21 TD 100 A, 21 CD 122 A

SERVICE - ERSATZTEILE

Lautstärkeregl.	100 kOhm	Pot. log.	KR 375 31
Kontrastregler	300 Ohm	Pot. lin.	KR 375 29
Helligkeitsregler	1 MOhm	Pot. lin.	KR 357 27
Bedienungsknopf			KR 712 27
Anschlußstecker			A3 404 34
Kabel (Meterware)			R 274 KA/800



Fernbedienung KR 357 53


Vorgesehen für die Gerätetypen:

21 TD 140 A, 21 CD 141 A

SERVICE - ERSATZTEILE

Lautstärkeregl.	200 kOhm	Pot. log.	KR 375 28
-----------------	----------	-----------	-----------

Die folgenden Positionen entsprechen der Fernbedienung KR 357 54




Fernbedienung KR 357 55

Vorgesehen für die Gerätetypen:


17 TD 140 A, 17 CD 141 A, 21 TD 143 A, 21 CD 142 A, 21 CD 153 A

SERVICE - ERSATZTEILE


Lautstärkeregl.	200 kOhm	Pot. log.	KR 375 28
Kontrastregler	300 Ohm	Pot. lin.	KR 375 29
Helligkeitsregler	1 MOhm	Pot. lin.	KR 375 27
Gehäuse - Oberteil			KR 712 44
Gehäuse - Unterteil			KR 712 43
Bedienungsknopf			KR 712 45
Anschlußstecker			A3 404 34
Kabel (Meterware)			R 274 KA/801





Fernbedienug Lautstärke



Fernbedienug Kontrast




Fernbedienug Helligkeit



Fassung und Stecker Fernbedienug auf Lötunkte gesehen

Fernbedienug KR 357 53

vorgesehen für die Gerätetypen



21 TD 140A, 21 CD 141A